PORTO ALEGRE Fantasia A&D Travessa Cunha Vasconcelos, 52 Higienópolis (51) 3023-4385

SANTA MARIA SIP-Casa Carrier Av. Angelo Bolson, 687 Medianeira (55) 3028-3240

VERANÓPOLIS Fama Eletrônica Av. Osvaldo Aranha, 473 SI/2B Centro (54) 3441-1909

RORAIMA JI-PARANÁ Eletrônica Central Rua Maringá, 1085 (69) 3423-9288

SANTA CATARINA ARARANGUÁ Refrigeração Peter Rua Rui Barbosa, 608 Cidade Alta (48) 3522-0107

BALNEÁRIO CAMBORIÚ BUILT Rua Biguaçu nº 685 Bairro dos Municípios (47) 3363-2359

BLUMENAU BUILT Rua Biguaçu nº 685 Bairro dos Municípios (47) 3363-2359

CHAPECÓ Chamalar Rua Antonio Morandini, 815 SAIC (49) 3322-2428

CONCÓRDIA Dalfar Refrigeração Rua Dr. Maruri, 271 Centro (49) 3442-3199

CRICIÚMA Eletro Jossandra Rua São José, 191 Centro (48) 3433-7370

FLORIANÓPOLIS Casa dos Fogões Rua Conselheiro Mafra, 556 Centro (48) 3225-1170 | 3225-0592

FLORIANÓPOLIS Evolução Refrigeração Av. Marinheiro Max Schramm, 3080 (48) 3024-3368

ITAPIRANGA Refrigeração Caye Rod. SC 472 KM 30 Bela Vista (49) 3677-0384

JOINVILLE Tectel Eletrodomésticos Rua Tenente Antonio João, 615 Bom Retiro (47) 3435-4142

JOINVILLE Clinilar Rua Primeiro de Maio, 80 Boa Vista (47) 3432-4524 | 3026-4524 LAGES Fogão Peças Rua Emilino Ramos, 160 Centro (49)3222-0580

SÃO MIGUEL DO OESTE Refrigeração Calza Av. Salgado Filho, 766 Centro (49) 3621-0297

SOMBRIO S. Fontana Rua Caetano Lumertz, 891 (48) 3533-4530

SÃO PAULO AMERICANA Maxsutec Rua Barão de Jaguara, 1091 Centro (19) 3029-5298

AMERICANA Quality Refrigeração Rua 13 de Maio, 178 São Domingos (13) 3045-1180

ARARAQUARA Refrigel Peças e Serviços Rua Barão do Rio Branco, 594 Vila Xavier (16) 3333-7627 | 3114-1878

ARTUR NOGUEIRA Maxsutec Rua Barão de Jaguará, 1091 Centro (19) 3029-5298

CAMPINAS Maxsutec Rua Barão de Jaguará, 1091 Centro (19) 3029-5298

CARAGUATATUBA Refrimar Rua Laércio Luiz dos Santos, 67 (12) 3882-6353

FRANCA Crismacor Rua Eduardo Azzuz, 1441 Jardim Palma (16) 3727-1727

HOLAMBRA Massutec Rua Barão de Jaguará, 1091 Centro (19) 3029-5298

ITATIBA Maxsutec Rua Barão de Jaguará, 1091 Centro (19) 3029-5298

ItÚ Maxsutec Rua Barão de Jaguará, 1091 Centro (19) 3029-5298

JABOTICABAL Refrigeração Pires Av. Carlos Berchieri, 1400 (16) 3202-4886

JUNDIAÍ Maxsutec Rua Barão de Jaguará, 1091 Centro (19) 3029-5298 OSASCO A Tech Rua Narciso Sturlini, 456 Vila Bussocaba (11) 3681-6723

RIBEIRÃO PRETO Sucesso Refrigeração Rua Paraíba, 109 (16) 3635-1691

RIBEIRÃO PRETO WR Assistência Técnica Rua do Patrocínio, 538 Campos Elíseos (16) 3961-2721

SANTOS Eletrosan Av. Senador Feijó, 75/77 Centro (13) 3234-4923

SANTOS Braga Refrigeração Rua Dr. Afonso Assis, 105/12 Vila Belmiro (13) 9123-1737 | 3022-1948

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Dr. dos Fogões Rua Siqueira Campos, 366 Centro (12) 3291-6519

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Rei dos Fogões Rua Virgem, 591 Jardim Satélite (12) 3307-6519 | 3307-6520

SÃO PAULO Gelocenter Av.Bosque da Saúde, 946 Vila Mariana (11) 2577-0397

SÃO PAULO Norte Coifas Av. Bras Leme, 673 Casa Verde (11)3951-9368 | 3951-6533

SÃO PAULO Refrigeração Delgado Rua 21 de Abril, 1446 Belém (11) 3564-2090

SÃO PAULO Suxtência Assistência Técnica Rua Acalanto de Bartira, 46 Jardim Bonfligiori (11) 3735-6100

SÃO PAULO Moema Service Alameda dos Aicas, 1316 Moema (11) 5536-3944

SÃO PAULO Central Master Rua do Oratório, 1714 Mooca (11) 6128-3953

SOROCABA Tang Maq Rua Baltazar Fernandes, 295 (15) 3231-2861

SERGIPE ARACAJÚ Eletrom Refrigeração Rua Juscelino Kubitchek, 960 Santos Dumont (79) 3214-5880





MODELOS: VERTICAL BLT FV IN VERTICAL BLT FV BC

MODELOS:
VERTICAL BLT FV IN
VERTICAL BLT FV BC





MODELOS:
HORIZONTAL BLT FI INOX
HORIZONTAL BLT FI BC

Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. O forno elétrico de embutir da Built agrega beleza, praticidade e economia.

É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos de embutir, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

NDICE

| 1 Avisos Gerais | 2 |
|---|----|
| 2 Alertas de Segurança | 3 |
| 3 Tabela com Dados Técnicos do Produto | 4 |
| 4 Instruções para Instalação | 4 |
| - Nichos | 5 |
| - Fixação | 6 |
| - Instalação Elétrica | 8 |
| 5 Funções dos botões de seu forno Built | 8 |
| 6 Orientações práticas para utilizar seu forno Built | 9 |
| 7 Tabela orientativa para tempos e temperaturas de seu forno Built_ | 10 |
| 8 Dúvidas e ocorrências mais frequentes com seu forno Built | 11 |
| 9 Instruções para Limpeza | 12 |
| 10 Instruções para Manutenção | 12 |
| 11 Termo de Garantia | 14 |
| 12 Postos Autorizados | 15 |
| | |

$A \vee I \circ \circ \circ$ GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built.

Este produto é para uso doméstico: a utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação a um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

A Built mantém a disposição de seus consumidores, uma rede de assistência técnica apta a fazer consertos em garantia e fora de garantia, assim como executar a instalação de seu produto. Essas informações podem ser obtidas contactando os endereços e telefones abaixo.

ALAGOAS

MACEIÓ Koifas e Cia Av. Mendonca Junior, 300 C. Gruta de Lourdes (82) 3338-1423

RΔHIΔ

BARREIROS Eletrônica Central Rua Princesa Isabel, 01 Renato Goncalves (77) 3611-3216

Feiratec Rua Professor Leonidio Rocha, 91 (75) 3623-1873

SALVADOR Martins Azevedo Rua Lima e Silva, 201 A Liberdade (71) 3327-2759

CEARÁ

FORTAL F7A Refrigeração Central Rua Guilherme Rocha, 951 Centro (85) 3252-3626

FORTALEZA Ágape Refrigeração Rua Francisca Clotilde 494 (85) 3214-0803

DISTRITO FEDERAL

BRASÍLIA Refrigeração WGM Quadra 30 bl/B lj/31 (61) 3382-7130

ESPÍRITO SANTO VII A VELHA

SOS Coifas Rua Antonio Ataíde, 1168 Centro (27) 3239-4600

GOIÁS GOIÂNIA

Assistemp Rug P 19 nº 127 Setor dos Funcionários (62) 3233-9619

GOIÂNIA Central Máquinas Av. Feira de Santana, 1361 Paraue Amazonas (62) 3280-0029

MATO GROSSO DO SUL

CAMPO GRANDE Morena Refrigeração Rua Marechal Rondon, 259 (67) 3321-9384

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE Rua dos Tupis. 1489 Barro Preto (31) 3498-4420

RELO HORIZONTE Fauibar Rua Caviana, 305 A (31) 3386-1112

Central Técnica Sião Rua Nicolau Alves de Melo, 169

ITAÚNA Só Fogões Prest Service Av. Getúlio Vargas, 62

(31) 35118406

(37) 3241-2999 | 9962-8969

JUIZ DE FORA Funcional Serviços e Peças Av. Rui Barbosa, 1288 Santa Terezinha (32) 3215-6597

LIRERI ÂNDIA Refrigeração Monteiro Av. Belo Horizonte, 110 (34) 3235-6022

VARGINHA Chama Lar Rua Tiradentes, 266

Centro (35) 3221-6120

PARAÍBA IOÃO PESSOA Paraíba Service

Rua Manoel Lopes de Carvalho, 962 (83)3231-3447

ΡΔΡΔΝΆ

ARAPONGAS Refriaeração Gearmaa Rua Marabu, 45 (42) 3252-0479

CIANORTE Eletroluz Refrigeração Av. Maranhão, 377 Centro (44)3629-5204

CURITIRA Refrigeração Portão Rua Desembargador Westpphalen, 3096 Parolin (41) 3332-0065

PG-Tec Ltda Av. Marechal Floriano Peixoto, 1990 (41) 3333-2001 | 3334-4400

FRANCISCO BELTRÃO Brasmenon Refrigeração Av. Porto Alegre, 410 (46)3523-5155

LONDRINA I SANTO ANTONIO DA PLATINA Refrigeração Centra Rua Rui Barbosa, 1110 (43) 3534-0337

LONDRINA Recorre (43) 3323-1180

Refrimaq Assistência Técnica Av.Cerro Azul, 830

7ona 02 (44) 3222-6928

PATO BRANCO Refrigeração Schmitt Av. Duque de Caxias, 151 Cristo Rei

(46) 3223-3278 UMUARAMA

Refrirama Ltda Av. Presidente Castelo Branco, 4561 (44) 3622-1165 | 3622-1135

PERNAMBUCO

RECIFE Lusitec Estrada do Arraial, 3863 Lj.02 Casa Amarela (81) 3442-2363

TERESINA Ventania Com. Serviços Rua Clodoaldo Freitas, 1505 Bairro Centro-Norte (86) 3222-9213

RIO DE JANEIRO

Av. Joaquim Nogueira, 1112

(22) 2648-8801

RIO DE JANEIRO SOS Lar Rua das Camélias, 34 Li, D

Vila Valqueire (21) 2453-6030

RIO DE JANEIRO Top Mag Refrigeração Av. Dionisio Rocha, 11 São João de Meriti (21) 2671-2130

RIO DE JANEIRO Rua Visconde de Piraiá. 28

Ipanema (21) 2522-0197

RIO DE JANEIRO Servi Center Rua Voluntários da Pátria, 406

Botafogo (21) 2266-7990

RIO DE JANEIRO Servi Barra

Rua Maria Luiza Pitanaa, 85 sl/1 (21) 2491-2404

RIO GRANDE DO NORTE

Senastec Rua Intendente Theodosio Paiva 157 C Dix Sept Rosado

(84) 3223-9258 RIO GRANDE DO SUL

BENTO GONÇALVES Maquilagás Rua Pernambuco, 617 (54) 3452-2357

PORTO ALEGRE Satel Pecas e Servicos Av. Nonoai, 404 (51) 3249-4913

GARANTIA

O Forno Built é garantido por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built e indicados no folheto de Rede Autorizada em anexo, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a agrantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Rua Biguaçu, 685 G.1-2 Bairro dos Municípios - Cep:88337-450 Balneário Camboriú - SC - Fone/Fax: (47) 3363-2359 CNPJ: 04.113.146/0001-02

2 | ALERTAS DE SEGURANCA

- * Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o Forno de Embutir Built.
- * Cetifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;
- * Este produto prevê aterramento do mesmo. Para sua segurança conecte o fio terra a rede de aterramento de sua residência:
- * Nunca use o neutro da rede para aterramento;
- * A tomada ou conector a ser ligado, o plug do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão à efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- * Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto.
- * A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação.
- * Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo:
- * Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- * O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando.
- * Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;
- * Não toque nos elementos de aquecimento;
- * Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- * Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto matenha-as longe do aparelho em funcionamento;
- * A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venha a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.
- * Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;

oilt 14 3 Built

* Evite a utilização de extenções ou emendas. Caso sua residência não possua rede de aterramento, procure uma pessoa especializada para instalá-la.

3 | TABELA COM DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

| DADOS: | MODELO HORIZONTAL BLT FI IN BC | MODELO VERTICAL BLT FV IN BC BLT FV GLASS IN GLASS BC | | |
|--|--|--|--|--|
| VOLTAGEM: | 127 V / 220 V 50/60 Hz | | | |
| POTÊNCIA ELÉTRICA INSTALADA: | 1,75 KW | | | |
| TIPO DE ACIONAMENTO: | BOTÕES ROTATIVOS | | | |
| POTÊNCIA DAS RESISTÊNCIA: | INFERIOR - 1000 W SUPERIOR - 750 W | | | |
| COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO: | 1,00 METRO | | | |
| PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM: | 13 Kg | | | |
| PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM: | 14 Kg | | | |
| ACESSÓRIO NA CAIXA DE EMBALAGEM: | MANUAL DE INSTRUÇÕES 2 PARAFUSOS E 2 ARRUELAS PARA FIXAR MOLDURAS | | | |
| COR/ACABAMENTO: | IN : AÇO INOX ESCOVADO BC: PINTURA EPOX BRANCA | IN : AÇO INOX ESCOVADO BC: PINTURA EPOXI BRANCA | | |
| DIMENSÃO EXTERNA DA EMBALAGEM: | HORIZONTAL LARGURA: 71 cm ALTURA: 47 cm PROFUNDIDADE: 58 cm | VERTICAL GLASS LARGURA: 60 cm ALTURA: 58 cm PROFUNDIDADE: 58 cm | | |
| DIMENSÃO DO NICHO DE EMBUTIMENTO: | HORIZONTAL LARGURA: 58 cm ALTURA: 37 cm PROFUNDIDADE: 50 cm | VERTICAL GLASS LARGURA: 48 cm ALTURA: 45,5 cm PROFUNDIDADE: 50 cm | | |
| DIMENSÃO DA MOLDURA EXTERNA APARENTE DO PRODUTO: | LARGURA: 66 CM LARGURA | TICAL GLASS A: 55,5 CM LARGURA: 53,0 CM S: 50,5 CM ALTURA: 47,5 CM | | |

4 | INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das peças de seu produto.

9 | INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

- -Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada, quando possível ou desligar o disjuntor;
- -Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- -Para a limpeza do vidro, utilizar pano ou esponja macia, nunca com produtos abrasivos;
- -Limpar a parte de inox com esponja macia com água e detergente secando com pano macio. O uso de produtos específicos (ex. BRILHAINOX) é recomendado.

10 | INSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO

- -Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica.
- -A substituição do cabo de alimentação poderá ser feito somente por pessoal autorizado.
- -Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada rede Built.

A utilização do produto sem retirar o filme plástico fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior.


O seu Forno Built está projetado para ser embutido em nichos de madeira ou alvenaria, desde que respeitadas as dimensões do nicho ilustrado abaixo.

É de vital importância deixar saídas para o ar aquecido proveniente do forno. Para tal o nicho deverá ter aberturas, ou como mostrado nos desenhos abaixo, ou saídas com divisões equivalentes.


NICHOS

NICHOS | Posição de instalação - dimensões do nicho em centímetros.


Forno Horizontal BLT FI IN e BLT FI BC



Forno Vertical BLT FV IN - BLT FV BC - BLT FV GLASS IN - BLT FV GLASS BC




NICHOS | Soluções alternativas para os casos onde não há possibilidade de saída superior:



FIXAÇÃO

Fixação dos fornos horizontal e vertical ao painel do móvel



8 | DÚVIDAS E OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES COM SEU FORNO BUILT

A | As paredes do móvel ou o tampo ficam excessivamente quentes quando o forno é ligado.

Resposta: não está havendo saída do ar quente. Verifique se há duto para saído do ar ou grade de ventilação.

B | A resistência superior não fica "vermelha" (como ocorre com a inferior). **Resposta:** a resitência superior, por ser de apenas 750 watts, não se torna rubra como a inferior.

 $C \mid \mathsf{A}\mathsf{p}\acute{o}\mathsf{s}\,\mathsf{a}\mathsf{c}\mathsf{i}\mathsf{o}\mathsf{n}\mathsf{a}\mathsf{d}\mathsf{o}\,\mathsf{o}\,\mathsf{t}\mathsf{e}\mathsf{r}\mathsf{m}\mathsf{o}\mathsf{s}\mathsf{t}\mathsf{a}\mathsf{t}\mathsf{o},\mathsf{o}\,\mathsf{f}\mathsf{o}\mathsf{r}\mathsf{n}\mathsf{o}\,\mathsf{n}\tilde{\mathsf{a}}\mathsf{o}\,\mathsf{a}\mathsf{q}\mathsf{u}\mathsf{e}\mathsf{c}\mathsf{e}.$

Resposta: verifique se foi também acionado o timer.

D | Após acionado timer e termostato, o forno não aquece ou demora a aquecer.

Reposta: para um rápido aquecimento é necessários também que o grill superior seja ligado.

E | A lâmpada piloto em alguns momento fica desligada:

Resposta: é normal, visto que a lâmpada piloto somente liga quando também a resistência está ligada. O termostato desliga as resistências quando a temperatura ajustada foi atingida, e volta a ligá-las, quando a temperatura abaixo de 5 a 8 graus em relação a temperatura ajustada.

F | A parte superior da moldura e da porta estão amareladas.

Resposta: está havendo perda de calor pela gaxeta de borracha de vedação. Verifique se não há algum resíduo que esteja impedindo a porta de fechar completamente.

G | Os pães e bolos ficam bons externamente mas crús por dentro.

Resposta: a temperatura de cocção está muito alta e/ou o grill superior está sendo ligado antes do tempo.

H | Está tendo umidade nos móveis e/ou está saindo água do forno.

Resposta: não está havendo suficente saída externa para o ar quente da cocção. Verifique se há grades de ventilação ou duto de saída.

ajustando a temperatura até a temperatura recomendada para cada tipo de prato e também ajustando o tempo a ser empregado para a preparação do alimento.


Nesta fase o grill superior deve ou não ser acionado (vai depender do alimento a ser preparado). Em 80% das aplicações, o grill superior deve ser empregado durante todo o tempo de utilização para o assado.

Em 20% dos casos, o alimento é assado somente com o aquecimento inferior, empregando-se o grill superior somente para "dourar" o alimento ao final da preparação.

D | Nunca coloque pratos, pesos, panos, etc..., sobre a porta do forno. A mesma não está dimensionada para nenhum peso além da própria massa da mesma. A colocação de objetos sobre a porta poderá danificar as molas assentadoras da porta e provocar saída do ar quente de dentro do forno pelas frestas da isolação térmica, provocando perda de eficiencia de seu forno e amarelamento de painéis e molduras do mesmo.


7 | TABELA ORIENTATIVA PARA TEMPOS E TEMPERATURAS

| TIPO DE ALIMENTO | PRÉ AQUECIMENTO | TEMPERATURA (TERMOSTATO) | TEMPO (TIMER) | GRILL SUPERIOR |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| COSTELA BOVINA (1,5KG) | 12 MINUTOS, 320 GRAUS | 220 GRAUS | 90 MINUTOS | LIGADO O TEMPO TODO |
| PÃO CASEIRO | 12 MINUTOS, 320 GRAUS | 180 GRAUS | 30 MINUTOS | LIGAR SOMENTE NOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS |
| BOLOS | 12 MINUTOS, 320 GRAUS | 180 GRAUS | 30 MINUTOS | LIGAR SOMENTE NOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS |
| PEIXES (2KG) | 12 MINUTOS, 320 GRAUS | 220 GRAUS | 90 MINUTOS | LIGADO O TEMPO TODO |
| FRANGO EM PEDAÇOS (1KG) | 12 MINUTOS, 320 GRAUS | 220 GRAUS | 60 MINUTOS | LIGADO O TEMPO TODO |
| LAZANHA (1KG) | 12 MINUTOS, 320 GRAUS | 200 GRAUS | 45 MINUTOS | LIGAR SOMENTE NOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS |
| PIZZAS | 12 MINUTOS, 320 GRAUS | 220 GRAUS | 40 MINUTOS | LIGAR SOMENTE NOS ÚLTIMOS 10 MINUTOS |
| DESCONGELAR (1KG) | | 60 GRAUS | 90 MINUTOS | LIGADO O TEMPO TODO |
| AQUECER ALIMENTOS (1KG) | 12 MINUTOS, 22 GRAUS | 80 GRAUS | 30 MINUTOS | LIGADO O TEMPO TODO |



- 1 Traçar uma linha rente a moldura do forno.
- 2 Centralizar dois furos com 29,8 cm de espaçamento entre eles e 0,5 cm a baixo da linha guia.
- 3 Instalar os parafusos de fixação.
- 4 Instalar a moldura.

Fixação do forno Glass ao painel do móvel



- Encaixar o forno no nicho de embutimento.
- 2 Instalar os parafusos de fixação no local indicado na figura acima.
- 3 Apertar de forma coerente para total estabilidade do forno.

 B_{vil} 10 The second secon

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ALERTA: utilize o fio terra conetando-o a uma rede específica para aterramento.

- A | Certifique-se que a tensão da rede é compatível com a do produto;
- b | Use tomada padronizada e aprovada pelo INMETRO, com capacidade mínima de 15 A:
- c | A rede elétrica deve estar dimensionada para no mínimo 15 A (para 220V) e 20 A (para 127 V);
- d | Não utilize conexões do tipo "T'';
- e | Mantenha o cabo de alimentação distante do fundo inferior e fundo superior do produto;
- f | Conecte o fio terra a uma rede de aterramento. Não conecte a torneiras, aterramentos de pára-raios, tubulações, etc.

5 | FUNÇÕES DOS BOTÕES DE SEU FORNO BUILT

- **botão do timer:** quando acionado, acende a lâmpada do forno (que sempre permanecerá acesa durante a utilização do mesmo) e liga o timer no tempo desejado.

Nota: todas as funções de seu forno somente são iniciadas quando o timer for acionado.

 botão do termostato: serve para ajustar a temperatura desejada para cocção.

O termostato somente inicia o aquecimento do forno se o timer também estiver ligado.

O termostato liga somente a resistência inferior. Para que seja ligado também o grill é necessário acionar o botão do grill superior.

-Botão do grill superior: quando acionado, liga a resistência superior do forno, fazendo a função de arill.

Nota: a função grill somente é ligada se o termostato também for ligado.

Nota: a função grill é desligada automaticamente pelo termostato quando o forno atinge a temperatura para a qual o termostato foi regulado.

- 1) Timer e acendimento da lâmpada
- 2) Botão de controle de temperatura
- 3) Botão de acionamento da função Grill
- 4) Lâmpada piloto
- 5) Puxador da porta

Sequências de operação

Pré aquecer o produto

- -Ligar o timer no tempo de 15 min.
- -Ajustar o Termostato na Temperatura Máxima
- -Ligar o Botão do Grill
- -Utilizando o Forno


Utilização sem o Grill

- -Ligar o botão do termostato na Temperatura Desejada.
- -Acionar o Timer no Tempo Desejado
- -Colocar o Botão do **Gril** na Posição " Desligar "
- -Caso queira "Dourar" o Alimento Acionar o Botão do Grill alguns minutos (Ex.: 5 Min.) Antes do

desligamento do Timer.

Utilização com o Grill funcionando

- -Ligar o botão do termostato na Temperatura Desejada e simultaneamente o Botão do Grill.
- -Acionar o Timer no Tempo Desejado.





Assar, dourar, descongelar, aquecer e outras atividades culinárias são muito fáceis de serem executadas em seu forno Built.

Para facilitar ainda mais, damos a seguir algumas informações para o uso eficiente de seu forno:

A | É importante na primeira utilização de seu forno, antes de colocar qualquer alimento dentro do mesmo, deixá-lo em aquecimento por 20 minutos, á temperatura de aproximadamente 200 graus. Isto serve para remover quaisquer resíduo de oleosidades que eventualmente surgiram no processo de fabricação e também para ativas o interior auto limpante do forno.

B | Quando da utilização normal, é sempre importante e necessário préaquecer o forno, antes de colocar o alimento dentro do mesmo.

O pré aquecimento é feito ligando o timer por 12 a 15 minutos, com o termostato na posição máxima e o grill superior também ligado.

C | Após o pré aquecimento, aí sim coloque o alimento dentro do forno,